

# AVANZAMENTO TELAI

STOCCAGGIO TELAI SEMPLICE ED EFFICIENTE



rev. 001093.2405.64

## ■ Avanzamento telai

- Alimentatore per telai di legno o alluminio, di misure standard o fuori standard
- L'alimentatore farà avanzare i telai regolandosi con la velocità della linea
- Si collega alle guide su cui scorrono i telai

# AVANZAMENTO TELAI

Alimentatore per telai di legno o alluminio, di misure standard o fuori standard. I telai possono essere delle tre altezze consuete per i pastifici.

Il carico manuale dei telai nell'alloggiamento viene fatto per gruppi di telai in modo da avere il tempo di svolgere altre mansioni.

In linea con tutto il sistema di trasporto dei telai da monte a valle, l'alimentatore farà avanzare i telai regolandosi con la velocità della linea mediante gestione da PLC.

Si collega alle guide su cui scorrono i telai.



*Avanzamento telai su linea nidi e lasagne*



*Avanzamento telai su linea pasta corta*



■ Avanzamento telai su linea nidi e lasagne

# AVANZAMENTO TELAI

AVANZAMENTO TELAI	
<b>Dimensioni (LxPxH) (mm)</b>	3000x900x1500
<b>Peso (Kg)</b>	275
<b>Potenza installata (kW)</b>	0,37
<b>Telai magazzino (telai/min)</b>	12

Dimensioni e dati tecnici sono forniti senza impegno. Storci S.p.A si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.



[facebook.com/storci.spa](https://facebook.com/storci.spa)



[youtube.com/user/StorciPastaMachinery](https://youtube.com/user/StorciPastaMachinery)



[linkedin.com/company/storci-spa](https://linkedin.com/company/storci-spa)

**Storci S.p.A.**  
via Lemignano, 6 - 43044 Collecchio (Parma)  
phone: +39 0521 543611 fax: +39 0521 543621  
[www.storci.com](http://www.storci.com) - [sales-storci@storci.com](mailto:sales-storci@storci.com)

